



Grillmusterplatten für die Verwendung mit Roband Grill-Stationen

Pattern plates for use with Roband grill-stations



GS6-P1 für/for GSA610S-F

GS8-P1 für/for GSA815S-F



LÖLSBERG

Aufstellwinkel für die Verwendung mit Roband Grill-Stationen
Raised Stand for use with Roband grill-stations

RS630 für/for GSA610

RS830 für/for GSA815



Abstandshalter für die Verwendung mit Roband Grill-Stationen
Spacer for use with Roband grill-stations

GSPS635 für/for GSA610


GSPS835 für/for GSA815



Verlängerte Fettablaufrinne für die Verwendung mit Roband Grill-Stationen
Extended side draining grease channel for use with Roband grill-stations

GC6 für/for GSA610

GC835 für/for GSA815



LÖLSBERG